



サイクロ減速機組立て説明書 全体図




サイクロ減速機組立て説明書 詳細図1




1

透明の保持板に角ピンを
差し込みます




2

角ピンに軸を差し込みます




3

軸にローラーを差し込みます




4

曲線板の穴とローラーの
位置を合わせてセットします




5

図の偏芯板の角穴に入力軸(長い方)を差し込み
丸穴の偏芯板と角ピンで固定します




6

偏芯板と曲線板の隙間に
アクリル棒ベアリングを差し込みます




7

出力軸(短い方)をもう一方の
円盤に差し込みます




8

円盤の角穴と角ピンの位置を合わせて
合体します




1

側板に留め具を差し込み
クサビで固定し
内歯車側板を取付けます




2

アクリル丸棒 を差し込みます



3

丸棒にローラーを差し込みます



4

その他のパーツは図の様にセットします